
# **KV-M2151A RM-826**

# MANUALE DI SERVIZIO





BE-2A CHASSIS

MODELLI DELLA STESSA SERIE		
KV-M2151A	KV-M1420A	
KV-M2141A	KV-M1430A/M1431A	
KV-M1620A		

## DATI TECNICI

Sistema televisivo

CCIR, B/G Sistema a colori PAL

Gamma dei canali

Canali UHF 21-69,

Canali VHF A-H2

Compresso canale C

Frequenza intermedia Mono standard

FI-Video: 38.9 MHz

FI-Audio: 33,4 MHz

Tubo catodico

BLACK TRINITROM

Circa. 55cm (21")

(Circa, 51cm in, diagonale)

deflessione 100°

Ingressi

Presa EURO-AV a 21-pin Norma

CENELEC, Ingresso RVB collegato V G A Prese ingressi audio/video;

Phono RCA.

Prese ingresso S-Video (DIN 4-pin)

Uscite

Presa cuffie: minipresa

Connettore 21-pin; uscita TV

Potenza amplificatore

audio

6W (potenza musicale)

Consumo

73.5 Wh

Dimensioni

513×477×478mm (L/A/P)

Peso

Ca. 24 kg



(RM-826)

Sistema di telecomando

Alimentazione

A raggi infraossi

3V DC

2 batterie designazione IEC R6

(fomato AA)

Dimensioni

Peso

Circa  $75 \times 221 \times 23$ mm (L/A/P)

Circa 230g incluse le batterie


Accessori acclusi

Telecomando RM-826 (1)

Pile R6 (IEC) (2)

\*Con riserva di modifiche dovute al progresso tecnico.

TV A COLORI TRINITRON SONY Connettore a 21 terminali ( 🖰 )



Num. terminale		Segnale	Livello segnale
1	0	Uscita audio B (destra)	Livello standard: 0.5Vrms Impedenza di uscita: meno di 1kohm*
2	0	Ingresso audio B (destra)	Livello standard: 0.5Vrms Impedenza di ingresso: plu di 10kohm*
3	0	Uscita audio A (sinistra)	Livello standard: 0.5Vrms Impedenza di uscita: meno di 1kohm*
4	0	Terra (audio)	
5	0	Terra (blu)	
6	0	Ingresso audio A (sinistra)	Livello standard: 0.5Vrms Impedenza di ingresso: meno di 10kohm*
7	0	ingresso blu	0.7V±3dB, 75ohm, positivo
8	0	Selezione di alto (controllo AV)	Stato alto (9.5-12V): modo Peri Stato basso (0-2V): modo TV Impedenza di ingresso: piu di 10kohm Capacita di ingresso: meno di 2nF
9	0	Terra (verdi)	
10	0	Aperto	
11	0	Verdi	Segnale verdi: 0.7V±3dB, 75ohm, positivo
12	0	Aperto	
13	0	Terra (rossi)	
14	•	Aperto	
	0	ingresso rosso	0.7±3dB, 75ohm, positivo
15	_	(Segnale S) Ingresso croma	0.3V±3dB, 75ohm, positivo
16	0	Ingresso spegnimento (segnale Ys)	Stato alto (1-3V) Stato basso (0-0.4V) Impedenza di ingresso : 75ohm
17	0	Terra (uscita video)	
18	0	Terra (ingresso video)	
19	0	Uscita video	1V±3dB, 75ohm, positivo Sinc.: 0.3V (-3, +10dB)
	0	Ingresso video	1V±3dB, 75ohm, positivo Sinc.: 0.3V (-3, +10dB)
20		Ingresso video/Y (Segnale S)	1V±3dB. 75chm, positivo Sinc.: 0.3V (-3, +10dB)
21	0	Terra comuna (spina,	scudo)

O Collegato ● Non collegato (libero) \*a20Hz-20kHz

Connettore a 4 terminali ( )

Num. terminale	Segnale	Livello segnal
1	Terra	
2	Terra	
3	Ingresso Y (Segnale S)	1V±3dB 75ohm, positivo Sinc 0.3V -3 dB
4	Ingresso C (Segnale S)	0.3V±3dB 75ohm, positivo

# AVVERTENZA PER I COMPONENTI SOGGETTI ALLE NORME DI SICUREZZA!!

I COMPONENTI CONTRASSEGNATI DA UN'OMBREGGIATURA E DALLA MARCA A SULLO SCHEMA, SUGLI SPACCATI E NELLE LISTA DEL LE PARTI SONO QUELLI INTERESSATI DALLE NORMA DI SICUREZZA. SOSTITUIRE QUESTI COMPONENTI CON RICAMBI SONY I CUI NUMERI APPAIONO INDICATI SU QUESTO MANUALE O NEI SUPPLEMENTI PUBBLICATI DALLA SONY.

### **AVVERTENZA**

CORTOCIRCUITARE L'ANODO DEL CINESCOPIO E IL CAPPUCCIO DELL'ANODO ALL'INTELAIATURA IN METALLO, CAMPO DEL CINESCOPIO (CRT), O CARBONIO SUL CRT, DOPO LA RIMOZIONE DELL'ANODE.


# **TENUTO**

<u>Sezione</u>	<u>Titolo</u>	<u>Pagina</u>	Sezione	<u>Titolo</u>	Pagina
1. GEN	ERALI		4. REG	OLAZIONE DEL CIRCUITO	
1-1. 1-2. 1-3. 1-4. 1-5. 1-6.	Memorizzazione Dei Canali Impiego Fondamentale Del Televisore Impiego Particolare Del Televisore Uso Del Servizio Televideo Collegamento Di Altri Apparecchi Operazioni Avanzate Con Il Telecomando Informazioni Generali	5 5 6 7	4-1. 4-2. <b>5. VAL</b> 0 5-1. 5-2. (1) (2)	Regolazioni Sul Circuito Stampato A Regolazione Sul Circuito Stampato V  ORI E DISPOSIZION  Posizione Pannelli Circuiti	16 17 apato 21
2. SMO 2-1. 2-2. 2-3. 2-4.	PNTAGGIO  Rimozione Del Pannello Posteriore	10	5-3. ´ 5-4.	Schema Elettrico Del Gruppo Alta Frequenza TERE1-054A (BT-3C 301) Semiconduttori	a 30 31
3. <b>REG</b> 3-1. 3-2.	Atterraggio Di Fascio		7. LIST	A DELLE PARTI ELETTRICHE	34
3-3.	Schema (G2) Bilanciamento Del Bianco, e Fuoco				

# SEZIONE 1 **GENERALI**

## 1-1. MEMORIZZAZIONE DEI CANALI





Ora che il televisore è pronto a funzionare, dovete memorizzare i canali televisi. Per la memorizzazione avete a disposizione 60 posizioni nella memoria. Le emittenti televisive trasmettono i propri canali a frequenze determinate. Dovete programmare questi canali con i numeri di programma sul televisore. Per accedere ai tasti di memorizzazione sul lato "completo", tirate il telecomando fuori dal guscio, come indicato nell' illustrazione.

### Memorizzazione automatica dei canali

Operazione	Risultato
Accendete il televisore usando l'interruttore ① sull'apparecchio.	
2 Premete il tasto PRESELEZIONE ⇒.	Ora vi trovate nel  -5 modo di  programmazione. Il numero di programma lampeggia.
Con i tasti numerici o con PROGR +/- selezionate il numero di programma sul quale deve essere memorizzato il canale.  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Viene visualizzato il numero di programma selezionato.
Premete ripetutamente il tasto + o - fino a quando viene trovato il canale desiderato.	Scala con l'indicazione di frequenza.
5 Ripetete le operazioni 3 e 4 per tutti g	ii altri canali.
Premete il tasto PRESELEZIONE ⇒ per la memorizzazione del canali selezionati.	I canali vengono memorizzati. II numero di programma non lampeggia più.

### Salto dei programmi

Operazione

Poiché avete 60 programmi a disposizione, vi conviene saltare le posizioni di programma ancora libere. Queste posizioni verranno saltate quando si premono i tasti PROGR +/-.

Risultato

Ora vi trovate nel modo di programmazione. Il numero di programma lampeggia.

Viene visualizzato il

numero di

programma

La posizione di


al modo TV.

Il canale viene sintonizzato con

precisione.

programma è ora saltata. Siete tornati

selzionato.



Premete il tasto ⊕ + o - fino a quando

sintonia fine automatica viene ripristinata.

la ricezione è buona.

Nota: se il canale viene richiamato di nuovo con il relativo numero di programma, la

- == +

## 1-2. IMPIEGO FONDAMENTALE DEL TELEVISORE





Questa sezione introduce alcune delle funzioni fondamentali di commando che sono disponibili sull'apparecchio TV e sul lato semplice del telecomando.

### Accensione e spegnimento del TV

Operazione		Risultato	
Accensione			
Premete l'interruttore ① sull'apparecchio.	0	Il TV si accende.  Nota: se lo schermo rimane vuoto, è probabile che il TV sia in modo "attesa". In questo caso, premete .	
Spegnimento			
A Temporaneamente Premete &.		II TV è ora in modo "attesa". Premete ○ o un qualsiasi tasto numerico per tornare al modo TV.	
B Completamente Premete l'interruttore © sull 'app	parecchio.	II TV si spegnerà.	

### Selezione dei programmi

Prima di poter selezionare i programmi dovete accertarvi di avere memorizzato i canali.

Operazione	Risultato
Premete PROGR +/- o il relativo tasto numerico per la selezione dei programmi. <b>Nota</b> : nel caso di numeri a due cifre, premete prima-/ e poi i tasti numerici.	Il programma selezionato viene visualizzato.

#### Sull'apparecchio

Premete il tasto + o - per la selezione dei programmi.

### Regolazione del volume

Operazione	Risultato
Premete △ + 0	Sullo schermo vengono visualizzati i simboli del volume. Il volume viene regolato.

#### Sull'apparecchio:

### Impiego di altre funzioni

### Visione del televideo:


Premete ®/ ♥. Per tornare in modo TV, premete ○.

### Visione dell'ingresso video:

Premete ①, Per tornare in modo TV, premete 〇.

### 1-3. IMPIEGO PARTICOLARE DEL TELEVISORE





Questa sezione introduce le funzioni avanzate disponibili sul·lato "completo" del telecomando.

### Regolazione dell'immagine

Sebbene l'immagine sia già stata regolata in fabbrica, potete regolarla a modo vostro. Per modificarla, osservate il seguente procedimento:

Operazione	Risultato	
Premete ripetutamente il tasto € fino a visualizzare la funzione desiderata (① contrasto, ④ intensità colore, ○ luminosità).	Vengono visualizzati il simbolo e l'indicatore di livello per la funzione selezionata.	
Premete il tasto + o	La funzione dell'immagine viene regolata.	

#### Sull'apparecchio:

Premete ripetutamente il tasto € per selezionare la funzione desiderata, quindi usate il tasto + o -.

Per ripristinare i livelli impostati in fabbrica:

Premete il tasto ---.

### Impiego dello "Sleep Timer"


E' possibile selezionare un'ora, dopo la quale l'apparecchio entra automaticamente in modo "attesa". Premete ripetutamente il tasto ⊙ fino a visualizzare l'ora desiderata sullo schermo (30, 60, 90 minuti o 0 per annullare la richiesta).

### Altre funzioni

Per	Azione	Ripristino immagine/ audio normale
Visualizzare il numero di programma.	Premete 3	Premete nuovamente 3
Interrompere l'audio.	Premete <b>⊄</b> .	Premete nuovamente ⊄
Richiedere l'ora (solo se il televideo è disponibile).	Premete ©.	Premete nuovamente @

## 1-4. USO DEL SERVIZIO TELEVIDEO

Le emittenti televisive trasmettono programmi di televideo tramite i canali TV. Per ricevere i programmi di televideo, usate i tasti con indicazione verde sul lato completo del telecomando. Sul lato semplice del telecomando sono possibili solo le funzioni hasilari



6

### Visione del servizio televideo

Oper	razione	Risultato	
1	Selezionate il canale che desiderate vedere.	Sullo schermo cambia il canale.	
2	Premete @/ Ø.	Compare il servizio televideo. Se il segnale televideo non fosse trasmesso compare l'indicazione Page 100	
3	Inserite con i tasti numerici del telecomando tre cifre corrispondenti al numero di pagina desiderata.  Nota In caso di errore premete comunque le tre cifre, quindi ripetete l'operazione premendo i tasti corretti.	Sullo schermo compare il numero di pagina prescetto. La pagina corrispondente appare dopo pochi secondi.	
	Per tornare alla visione dei normali p Premete O.	orogrammi TV:	
	Per il cambio del canale televideo: Prima premete O per tornare nel mod a 3.	o TV, quindi ripetete le operazioni da 1	

### Nota

Un debole segnale TV può provocare errort nella visione televideo. Il tasto ⊋ è senza funzione su questo apparecchio.

### Uso delle funzioni speciali del televideo

Funzione richiesta	Operazione	Risultato (sullo schermo)
Pagina dell'indice.	Premete ② (INDICE).	INDEX : Compare la pagina dell'indice.
Accesso alle pagine precedenti o successive.	Premete € (PAGINA +) o ⊕ (PAGINA -).	P201 Compare la pagina precedente o successiva.

Funzione richiesta	Operazione	Risultato (sullo schermo)	
Sovraimpressione del televideo sul programma televisivo.	Premete una volta ® / ② nel modo testo. Nel modo TV premete due volte ® / ②. Per tornare alla funzione normale televideo premete di nuovo ® / ②.	Le informazioni televideo vengono sovrapposte al programma televisivo.	
Prevenzione di cambi o aggiornamenti di pagina di televideo.	Premete ❸ (FERMO).  Premete ⑤ / ② (TXT/MIX) per tornare alla funzione normale di televideo.	Il simbolo ⊕ (FERMO) compare sullo schermo e la sottopagina pres- celta rimane visualizzata finché non la annullate.	
Ingrandimento dei caratteri del televideo.	Premete ⊕ una volta per ingrandire la metà superiore del televideo. Premetelo invece due volte per ingrandire la metà inferiore della pagina. Premendo il tasto tre volte si ripristina la normale visione.	Si ingrandisce la metà superiore o quella inferiore della pagina.	
Rivelazione di informazioni nascoste (riposte a quiz ecc.)	Premete ② (RIV).  Premete di nuovo per nascondere le riposte.	Le informazioni vengono rivelate.	
Visione di un programma mentre	Richiedete la nuova pagina	Il numero viene visualizzato.	
il televideo ricerca la pagina che desiderate visualizzare.	2. Premete 19 (TEXT CL).	Il programma TV viene visualizzato e il numero di pagina ed altre informazioni richieste compaiono nella parte superiore dello schermo.	
	Quando la pagina che desiderate è stato trovata, il numero della pagina viene visualizzato.	P201	
	4. Premete ⊕/ € per visualizzare questa pagina	La pagina che desiderate viene visualizzata.	

A seconda del servizio televideo è possibile che alcune funzioni non siano disponibili.

### Uso della funzione FASTEXT

La funzione FASTEXT consente di accedere rapidamente e con un solo tasto alle funzioni del televideo. Sullo schermo, in basso, viene visualizzato un indice, codificato a colori, quando viene diffusa una pagina televideo FASTEXT. Ogni colore corrisponde al tasti colorati posti sul telecomando.

### **Funzionamento**


Operazione	Risultato
Premete sul telecomando uno dei tasti colorati corrispondenti alle indicazioni colorate della pagina televideo FASTEXT.	Sullo schermo appare la pagina televideo selezionata.

#### Nota

Il corretto impiego della funzione televideo FASTEXT dipende dal segnale diffuso dalle emittenti TV. Alcune di queste potrebbero non trasmettere il segnale televideo FASTEXT.

# 1-5. COLLEGAMENTO DI ALTRI APPARECCHI

### Collegamento di un apparecchio audio/video



### Richiamo di un segnale di un apparecchio collegato

Premete ripetutamente il tasto ⊕ per (selezionare l'ingresso video (sullo schermo viene visualizzato il simbolo ⊕ per i segnali audio/video provenienti dal connettore 21-pin EURO o dai connettori video/audio V ⊕ A sul frontale; il simbolo ⊕ per i segnali S-video dai connettori S-video (4-pin Din) sul frontale).

Sull'apparecchio: premete il tasto € fino a quando sullo schermo viene visualizzato €, ⊃, ඦ, selezionate quindi l'ingresso video con il tasto +. Per tornare al modo TV, premete di nuovo i tasti € e +.

### Ingresso S-video (Y/C input)

I segnali video possono essere separati nei segnali di luminanza (Y) e di crominanza (C). La separazione dei due segnali consente di elevare, prevenendo reciproche interferenze, la qualità dell'immagine (specialmente la luminanza). Questo TV è dotato di una presa di ingresso S-video, in grado di ricevere direttamente questo tipo di segnale.

### Nota

- Se è collegato un apparecchio sia alle prese AV anteriori che al terminale 21-pin, non accendere mai i due apparecchi contemporaneamente, poiché altrimenti si hanno disturbi dell'immagine.
- Se si presentano distorsioni di audio e immagine, installare il videoregistratore e il televisore ad una maggiore distanza.

### 1-6. OPERAZIONI AVANZATE CON IL TELECOMANDO

### Come pilotare altri apparecchi video Sony

questo, anche quello a destra.


Azionando il selettore VIDEO 1/2/3, MDP si possono far funzionare la maggior parte dei prodotti Sony (VTR Beta, VTR 8mm, VTR VHS e il lettore di videodischi).

Impostate il selettore VIDEO 1/2/3,
MDP secondo l'apparecchiature video desiderata.
VIDEO 1: VTR Beta o ED Beta
VIDEO 2: VTR 8mm
VIDEO 3: VTR VH8
MDP: Lettore di videodischi


Usate i tasti nell'area indicata per il funzionamento dell'apparecchiatura video.
Nota
Quando usate il tasto •assicuratevi di premere, contemporaneamente a




- Se l'apparecchiatura video è munita di selettore COMMAND MODE, impostare questo nella stessa posizione del selettore VIDEO 1/2/3, MDP sul telecomando in
- Se l'apparecchiatura non contiene una certa funzione, il tasto corrispondente sul telecomando non funzionerà.



I tasti di funzionamento per altre apparecchiature video Sony





In questa sezione vengono descritti brevemente i tasti e i comandi sull'apparecchio TV e sul telecomando. Per ulteriori informazioni,

A Apparecchio TV - Frontale		
Simbolo	Descrizione	
0	Interruttore di rete	
O	Indicatore di attesa	
V (3→ A, 65→	Prese di ingresso (video/audio/S-video)	
€	Selettore di funzione (Immagine/volume/ ingresso)	
- / +	Tasti di regolazione per il selettore di funzione e per selezione di programmi	

B Apparecchio TV - Retro/Lato		
	Simbolo	Descrizione
	Ω	Presa per cuffie
	Ö	Connettore 21-pin Euro-AV (RGB/ingresso video, uscita TV)
	٦٢	Terminale di antenna (tipo IEC)

	(apo int)		
C Telecomando - lato semplice			
Simbolo	Descrizione		
Đ	Selettore di modo ingresso		
€	Tasto di televideo		
	Tasti di Fastext		
0	Selettore modo TV		
ტ	Tasto di attesa		
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, e 0	Tasti numerici		
-/	Tasto di immissione cifre doppie		
⊿+/-	Tasti di regolazione del volume		
PROGR +/-	Selettore dei programmi		

D Telecomando – lato "completo"		
Simbolo	Descrizione	
α\$κ	Tasto per disinserimento del'audio	
9	Tasto di attesa	
1,2,3,4.5, 6,7,8,9, e 0	Tasti numerici	
Đ	Selettore di modo ingresso	
0	Selettore modo TV	
<b>₽</b> / <b>Ø</b>	Tasto di televideo	
-/	Tasto di immissione cifre doppie	
0	Tasto di richiedere l'ora	
17 (8 (B) 17 (B) (B) (B)	Tasti di funzionamento televideo	
	Tasti di Fastext	
Œ	Tasto di visualizzazione	
<b>(</b>	Sleep timer	
<b>→•</b> +	Tasto di ripristino regolazione immagine	
<b>△</b> +/-	Regolazione del volume	
PROGR +/-	Selettore dei programmi	
€ +/-	Regolazione dell'immagine	
VIDEO 1/2/3, MDP	Selettore apparecchiature video	
44>>>	Tasti di funzionamento apparecchiature video	
Coo	Tasto di cancellazione numero di programma	
⇒	Tasto di preselezione/ memorizzazione	
- ∰ +	Tasti di sintonizzazione	


## Ricerca dei guasti

Di seguito si riportano alcune semplici soluzioni a problemi che possono condizionare l'immagine e l'audio.


Disturbo	Rimedio		
Nessuna immagine (schermo nero) audio assente	Controllare l'allacciamento alla rete. Premere l'interruttore di rete Φ. Se si illumina l'indicatore di attesa o rosso, premere il tasto TV ○. Controllare l'attacco dell'antenna.		
Immagine disturbata o assente immagine, ma buon audio	Premere il tasto +/- per regolare ③, ○, ④ dopo aver selezionate con il tasto ⑥.		
Immagine buona, ma audio assente	Premere il tasto △ +. Se sullo schermo viene visualizzato il simbolo ⊄ azionare il tasto ⊄ del telecomando.		
I programmi a colori vengono riportati in blanco e nero	Regolare		
Effetto 'neve' e rumore	Controllare il collegamento dell'antenna.		

# SEZIONE 2 SMONTAGGIO


# 2-1. RIMOZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE




# 2-2. POSIZIONE PER LA MANUTENZIONE




# 2-3. RIMOZIONE DEL CIRCUITO V






Nota: Cortocircuitare l'anodo del cinescopio e il cappuccio dell'anodo all'intelaiatura in metallo, campo del cinescopio (CRT), o carbonio sul CRT, dopo la rimozione dell'anode.

# · PROCEDIMENT DI RIMOZONE




- Alzare un lato della copertura digomma nella direzione indicata dalla freccia (a).
- ② Usano il pollice sollevare con decisione la copertura di gomma in direzione della freccia (b).




③ Una volta che un lato della copertura di gomma si e staccato dal tasto dellanodo, e possible rimuovere il cappuccio dellanodo sollevando la copertura di gomma e triandola in direzione della freccia ©.

# · PRECAUZIONI PER IL CAPPUCCIO DELL ANDOD

- Non danneggiare la superficie del cappuccio dell anodo con oggetti appuntiti.
   Non premere con forza sulla gomma per evitaer di danneggiare linterno del coppucip dellando.
  - Allintreno della gomma si trova una parte metallica chiamata terminale di aggancio di sicurezza.
- Non rialzare la copertura di gomma con forza eccessiva, altrimenti il terminale di aggancio di sicurezza puo fuoriuscire o danneggiare la gomma.





# SEZIONE 3 REGOLAZIONE DI SISTEMAZIONE

- Le regolazioni seguenti devono essere effettuate se e necessario un riallineamento completo o se si installa un nuovo tubo televisivo.
- Queste regolazioni devono essere effettuate usando la tensione di potenza nominale, se non notato altrimenti.
   I controlli sotto devono esserre regolati come segue, se non notato altrimenti.

◆ Controllo d'immagine · · · · · 80%

(in senso orario completamente)

Controllo di luminosita · · · 50%

Effettuate le regolazioni nell'ordine seguente:

- 1. Atterraggio di fascio
- 2. Convergenza
- 3. Fuoco
- 4. Schermo (G2) e bilanciamento del bianco

Nota: Apparecchi di prova richiesti

- 1. Generatore di barre di colore/monoscopio
- 2. Smagnetizzatore
- 3. Fonte di alimentazione C.C.
- 4. Multimetro digitale
- 5. Oscilloscopio

### Preparativi

- Regolate il lato dell'apparecchio con il CINESCOPIO in modo che sia rivolto verso est o verso ovest, per ridurre l'influenza della forza magnetica esterna.
- Accendete l'apparecchio ed eliminate la forza magnetica con uno smagnetizzatore,


### 3-1. ATTERRAGGIO DI FASCIO


Smagnetizzate con uno smagnetizzatore

 Immettete un segnale di trama usando il generatore di monoscopio.

CONTRAST (contrasto)
BRIGHTNESS (luminosita)

- Cambiate il segnale di trama dal generatore di monoscopio in rosso,
- Muovete il giogo di deflessione all'indietro, e regolate per mezzo del controllo di purità in modo che il rosso sia al centro e il blu e ilverde occupino aree uguali ai due lati. (Fig. 3-1-3-3)
- Muovete il giogo di deflessione in avanti e regolate in modo che lo schermo intero divenga rosso. (Fig. 3-1)
- 5. Commutate il segnale di trama sul blu e poi sul verde, e accertate la condizione,
- Dopo aver determinato la posizione del giogo di deflessione, fissate mediante una vite di fissaggio del giogo di deflessione,
- 7. Nel caso che l'atterraggio sugli angoli non sia esatto, regolate usando i dischetti magnetici. (Fig. 3-4)






## 3-2. CONVERGENZA


### Preparativi:

- Prima di cominciare, effettuate le regolazioni del Focus (Fuoco), H. Size (Class-tipo, orizzontale) e V. Size (Classetipo, verticale).
- Girate il comando di BRIGHTNESS (luminosità) completamente in senso antiorario e il comando CONTRAST al normale,
- Immettete il campione di punti.
- (1) Convergenza statica orizzontale e verticale




- Regolate il varistore H.STAT per far coincidere i punti rosso, verde e blu al centro dello schermo (movimento orizzontale).
- Regolate il magnete V.STAT per far coincidere i punti rosso, verde e blu al centro dello schermo (movimento verticale).
- 3. Se usando il varistore H. STAT i punti rosso, verde e blu non coincidono al centro dello schermo, effettuate la regolazione della convergenza orizzontale usando H.STAT e il magnete V.STAT come mostrato di seguito. (In questo caso, il varistore H.STAT e il magnete V.STAT influenzano a vicenda le rispettive regolazioni.)

 Inclinate il magnete V,STAT e regolate la convergenza statica aprendo o chiudendo il magnete stesso.



4. Quando il magnete V.STAT viene mosso nella direzione della freccia ⓐ e ⓑ , i punti rosso, verde e blu si muovono come mostrato sotto.




Se i punti rosso e blu non coincidono con quelli verdi, procedete nel modo seguente.

Muovete il magnete BMC (a) per correggere la convergenza statica orizzontale insufficiente.

Ruotate il magnete BMC (b) per correggere la convergenza statica verticale insufficiente.

In ambedue casi, ripetete la regolazione dell'atterraggio del fascio,




# KV-M2151A RM-826


(2) Regolazione della convergenza dinamica

## Preparativi:

- Prima di cominciare, effettuate la regolazione della convergenza statica orizzontale e verticale.
- 1. Allentate leggermente la vite del giogo di deflessione,
- 2. Rimuovete i distanziatori del giogo di deflessione.
- 3. Muovete il giogo di deflessione per ottenere la convergenza ottimale come mostrato sotto.
- 4. Stringete la vite del giogo di deflessione.
- 5. Installate i distanziatori del giogo di deflessione.




(3) Regolazione della convergenza degli angoli



# 3-3. SCHERMO (G2) BILANCIAMENTO DEL BIANCO, E FUOCO

## Regolazione dello schermo (G2)

- 1. Immettete l'inversione dal generatore di monoscopio.
- Regolate il comando di luminosita immagine (BRIGHTNESS) sul minimo,
- 3. Applicate a ciascun catodo R (rosso), G (verde) e B (blu) 140 V CC usando una fonte di alimentazione esterna.
- Guardate lo schermo e usate il comando G2 (RV703) per regolare lo schermo prima che le linee di intervallo di ritorno scompaiano.



# Regolazione del bilanciamento del bianco

- Immettete un segnale completamente bianco dal generatore di monoscopio.
- Regolate il comando di luminosita immagine (BRIGHTNESS) e del colore (COLOR 1) sul valore standard.
- Usate l'RV701 (pilota B) e l'RV702 (pilota V) per regolare il bilanciamento del bianco,


Nelle seguenti regolazioni, i comandi del contrasto (CONTRAST), del colore (COLOR 1) e della luminosità (BRIGHTNESS) vanno posti in posizione normale, se non altrimenti indicato.

# FOCUS (FUOCO)

Regolare il varistore FOCUS in modo da ottenere il fuoco ottimale dell'intero schermo.

# SEZIONE 4 REGOLAZIONE DEL CIRCUITO

# 4-1. REGOLAZIONI SUL CIRCUITO STAMPATO A




CIRCUITO STAMPO A (LATO ELEMENTI)


## Regolazione del sintonizzatore AGC (RV503)

- .. Sintonizzate un segnale di trasmissione.
- Regolate il varistore AGC (RV503) in modo che il disturbo a neve e la modulazione incrociata scompaiano dall'immagine.







# RV801 H.SIZE (FORMATO ORIZZONTALE)



## RV501 V.CENT (CENTRATURA VERTICALE)




# RV505 V.SIZE (FORMATO VERTICALE)



## Regolazione dell'alta frequenza (RV502)

- 1. Immettete un segnale a barre di colore PAL e collegate un condensatore elettrolitico (100  $\mu$  /16V) tra lo spinotto  $\mathfrak{B}$  e la massa dell'IC502.
- 2. Regolate RV502 (H. FREQ) per arrestare lo scorrimento orizzontale dell'immagine.
- 3. Dopo la regolazione, scollegate il condensatore elettrolitico.




# Regolazione dell'oscillatore di riferimento di 8.8MHz(CT332)


- 1. Immettete un segnale a barre di colore PAL.
- 2. Cortocircuitate lo spinotto (1) dell'IC331 e la massa.
- Regolate CT332 in modo da ottenere una sincronizzazione di colori.
- 4. Togliete il ponticello dall'IC331.

# Regolazione della posizione dei caratteri (RV001)

- 1. Immettete un segnale a' barre di colore PAL.
- 2. Regolate RV001 per posizionare il display dei caratteri nel punto indicato dalla freccia sotto.



# 4-2. REGOLAZIONE SUL CIRCUITO STAMPATO V




## Regolazione del livello RGB (RV01)

- . Regolate PICTURE sul massimo.
- 2. Regolate RV01 finche l'uscita RGB non diventa massima,

# A SYST

# 5-1. CIRCUIT BOARDS LOCATION



# 5-2. SCHEMATIC DIAGRAMS AND PRINTED WIRING BOARDS

# Note:

- All capacitors are in μF unless otherwise noted. pF: μμF
   50 WV or less are not indicated except for electrolytic and tantalums.
- All resistors are in ohms.  $k\Omega = 1000 \Omega$ ,  $M\Omega = 1000 K\Omega$
- Indication of resistance, which does not have one for rating electrical power, is as follows.

Pitch: 5 mm

Rating electrical power 1/4 W

- : nonflammable resistor.
- \_\_\_\_\_: panel designation, or adjustment for repair.
- All variable and adjustable resistors have characteristic curve
   B, unless otherwise noted.
- earth-chassis.
- # : no mounted

Note: The components identified by shading and mark <u>A</u> are critical for safety. Replace only with part number specified.

### Reference information


I ICIOICIICC I	monnach	311
RESISTOR	: RN	METAL FILM
	: RC	SOLID
	: FPRD	NONFLAMMABLE CARBON
	: FUSE	NONFLAMMABLE FUSIBLE
	: RS	NONFLAMMABLE METAL OXIDE
	: RB	NONFLAMMABLE CEMENT
	: RW	NONFLAMMABLE WIREWOUND
	; 💥	ADJUSTMENT RESISTOR
COIL	: LF-8L	MICRO INDUCTOR
CAPACITOR	: TA	TANTALUM
	: PS	STYROL
	: PP	POLYPROPYLENE
	: PT	MYLAR
	: MPS	METALIZED POLYESTER
	: MPP	METALIZED POLYPROPYLENE
	: ALB	BIPOLAR
	: ALT	HIGH TEMPERATURE
	: ALR	HIGH RIPPLE
n Dandings	non Antonia	with a safer har signal input

Readings are taken with a color-bar signal input.
 no mark: with PAL color-bar signal received.
 ( ): with SECAM color-bar signal received.


- Readings are taken with a 10MΩ digital multimeter.
- Voltage are dc with respect to ground unless otherwise noted.
   Voltage variations may be noted due to normal production tolerances.
- All voltages are in V.
- Circled numbers are waveform references.
- e message : B+ bus.
- s : signal path. (RF)

# - A Board -

0.1.0					
DIG		DIG	DÐE	TRANS	ISTOR
0002	E-10	01301	B-10	0305	B-6
8004	C-9	01302	B-10	0307	D-6
0007	B-8	01303	B-10	0310	A-3
800G	0-10	01304	A-10	0311	A-3
D009	B-8	Đ1305	A-10	Q401	B-1
0011	E-8	01306	B-10	0.457	Ð-1
0020	B-8	01307	B-10	0504	C-3
Ð110	C-5			0505	B-3
Đ301	C-6			0601	G-5
Đ302	A-2	. 1		0801	F-4
0303	B-6	- 1	L	0802	41-3
0305	A-2	10001	C-9	0803	F-3
D306	B-6	10002	0-9	01301	B-9
0313	A-3	10003	0-10	01302	B-10
0321	C-5	10004	E-9	01303	B-10
Đ324	A-7	10005	B-8	01304	A-10
D333	D-7	10102	B-5	01305	A-10
0334	B6	10201	F-8	01306	B-10
Đ402	A-1	10301	Ð-5	01300	D-10
0403	B-1	10302	B-7		
0404	B-1	10331	C-7	VARI	A DI C
0405	A-1	10501	0-2		
D406	C-1	10502	C-4	RESIS	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
0411	A-1	10302		RVOOL	0-9
Đ417	Ð-1		G-5	RV331	D-6
0418	A-4	1C801 1C802	F-3	RV501	Ð-2
D426	C-1	10002	E-4	RV502	B-4
0427				RV503	C-4
	C-1			RV504	B-4
0450	B-5			RV505	0-2
0501	0-3	TRANS	ISTOR	RVBOI	F-4
0503	E-4				
0504	G-2	0001	0-8	TRIM	MED
Đ519	C-8	0003	C-9		
D60.1	F-7	0004	D-1:0	CT332	0-7
0602	F-6	Q005	B-8		
0603	F-5	0006	C-8		
0604	E-4	0007	B-4		
Đ605	E-6	0015	0-3		
D606	0-5	0016	0-10		
0607	G-5	0017	E-9		
0608	H-5	0019	0-10		
Đ609 Đ/10	G-5	0020	D-8		
D610	G-5	0104	C-1		
0611	F-4	0106	A-2		
1080	G-3	0107	A-2		
Đ802	H-4	0112	Λ-7		
0803	G-4	0114	B-5		
0805	G-1	Q115	A-6		
9808	F-1	0123	A-2		
0807	F-3	0141	C-3		
D808	E-3	0302	C-7		
D810	E-1	Q303	C-7		
0811	E-1	0304	B-6		
0820	F-4	1			



# 5-1. CIRCUIT BOARDS LOCATION



# 5-2. SCHEMATIC DIAGRAMS AND PRINTED WIRING BOARDS

### Note:

- All capacitors are in μF unless otherwise noted. pF: μμF 50 WV or less are not indicated except for electrolytic and tantalums.
- All resistors are in ohms.  $k\Omega = 1000 \Omega$ ,  $M\Omega = 1000 K\Omega$
- Indication of resistance, which does not have one for rating electrical power, is as follows.

Pitch: 5 mm Rating electrical power 1/4 W

: nonflammable resistor.

: panel designation, or adjustment for repair.

 All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.

\_\_\_ : earth-ground. : earth-chassis.

: no mounted.

Note: The components identified by shading and mark  $\underline{\mathbb{A}}$  are critical for safety. Replace only with part number specified.


# Peterence information

Heterence I	ntormatio	on
RESISTOR	: RN	METAL FILM
	: RC	SOLID
	: FPRD	NONFLAMMABLE CARBON
	: FUSE	NONFLAMMABLE FUSIBLE
	: RS	NONFLAMMABLE METAL OXIDE
	: RB	NONFLAMMABLE CEMENT
	: RW	NONFLAMMABLE WIREWOUND
	: 🔆	ADJUSTMENT RESISTOR
COIL	: LF-8L	MICRO INDUCTOR
CAPACITOR	: TA	TANTALUM
	: PS	STYROL
	: PP	POLYPROPYLENE
	: PT	MYLAR
	: MPS	METALIZED POLYESTER
	: MPP	METALIZED POLYPROPYLENE
	: ALB	BIPOLAR
	: ALT	HIGH TEMPERATURE
	: ALR	HIGH RIPPLE

- · Readings are taken with a color-bar signal input. no mark: with PAL color-bar signal received.
- ( ); with SECAM color-bar signal received.
- ullet Readings are taken with a 10M  $\Omega$  digital multimeter. Voltage are dc with respect to ground unless otherwise noted.
- Voltage variations may be noted due to normal production tolerances.
- All voltages are in V.
- Circled numbers are waveform references.
- e : B+ bus.
- signal path. (RF)

## - A Board -

1 G	OĐE	DIODE	TRANSISTOR
0002	E-10	01301 B-10	0305 B-6
0004	C-9	01302 B-10	Q307 B-6
0007	B-8	01303 B-10	
8000	0-10	D1304 A-10	
0000	B-8		0311 A-3
Đ011	E-8	D1305 A-10	0401 B-1
		D1306 B-10	0457 D-1
0020	B-8	01307 B-10	0504 C-3
011G	C-5		0505 B-3
0301	C-6		0601 G-5
Đ302	A-2		0801 F-4
0303	B-6	IL	0802 11-3
0305	A-2	1C001 C-9	0803 F-3
D306	B-6	10002 0-9	Q1301 B-9
0313	A-3	1C003 0-10	Q1302 B-10
0321	C-5	IC004 E-9	01303 B-10
0324	A-7	1C005 B-8	01304 A-10
D333	D-7	IC102 B-5	01305 A-10
Đ334	B6	1C201 F-8	01306 B-10
D402	A-1	10301 D-5	01306 B-10
0403	B-1	1C302 B-7	
D404	B-1	10331 C-7	VIOLIDIC
			VARIABLE
0405	A-1	10501 0-2	RESISTOR
0406	C-1	1C502 C-4	RV001 D-9
D411	A-1	1C601 G-5	RV331 D-6
0417	Ð-1	IC801 F-3	RV501 D-2
0418	A-4	IC802 E-4	RV502 B-4
D426	C-1		RV503 C-4
0427	C - 1		RV504 - B-4
0450	B-5		RV505 D-2
0501	0-3	TOANCICTOD	RV801 F-4
D503	E-4	TRANSISTOR	
0504	G-2	Q001 D-8	
Đ519	C-8	0003 C-9	TRIMMER
0601	F-7	Q004 D-10	CT332 - C-7
0602	F-6	Q005 B-8	0.1332
0603	F-5	G004 C-8	
D604	E-4	Q007 B-4	
9605	E-6	0015 0-3	
£606	0-5	0016 0-10	
0607	G-5	Q017 E-9	
9608	H-5	0019 0-10	
D609	G-5	Q020 D-8	
D610	G-5	Q104 C-1	
D611	F-4	Q104 C-1	
0801	G-3		
Đ802		0107 A-2	
	H-4	0112 A-7	
0803	G-4	0114 B-5	
0805	G-1;	Q115 A-6	
9809	F-1	Q123 A-2	
0807	F-3	Q141 C-3	
B08G	E-3	Q302 C-7	
0180	E-1	Q303 C-7	
0811	E-1	Q304 B-6	
0820	F-4		





The circuit indicated as left contains high voltage of over 600 Vp-p. Care must be paid to prevent an electric shock in inspection or repairing.

- A Board -


			A MARIA MILANIA
OIG		DIODE	TRANSISTOR
0002	E-10	01301 B-10	Q305 B-6
0004	C-9	01302 B-10	0307 B-6
0007	B-8	D1303 B-10	0310 A-3
8000	0-10	01304 A-10	0311 A-3
D009	B-8	D1305 A-10	Q401 B-1
0011	E-8	D1306 B-10	Q457 D-1
0020	B-8	D1307 B-10	Q504 C-3
0110	C-5		Q505 B-3
0301	C-6		0601 6-5
0302	A-2		Q801 F-4
0303	B-6	I C	0802 11-3
0305	A-2	10001 C-9	0803 F-3
0306	B-6	1C002 D-9	01301 B-9
0313	۸-3	10003 D-10	01302 B-10
0321	C-5	10004 E-9	Q1303 B-10
0324	A-7	10005 B-8	01304 A-10
D333	D-7	IC102 B-5	Q1305 A-10
0334	B6	1C201 F-8	01306 B-10
D402	A-1	1C301 D-5	01308 B-10
0403	B-1	1C302 B-7	it to smill a in the
Đ404	B-1	1C331 C-7	VARIABLE
0405	A-1	IC501 B-2	RESISTOR
D406	C-1	1C502 C-4	RV001 0-9
0411	A-1	1C601 G-5	
Đ417	Ð-1	10801 F-3	RV331 D-6
0418	A=4		RV501 D-2
D426	C-1	IC802 E-4	RV502 B-4
0427	C-1		RY503 C-4
0427	8-5		RV504 B-4
0501			RV505 D-2
	0-3	TRANSISTOR	RY801 F-4
0503	E-4		
0504	G-2	0001 D-8	TRIMMER
D519	C-8	Q003 C-9	
1090	F-7	Q004 D-10	CT332 C-7
D602	F-6	Q005 B-8	
D603	F-5	0006 C-8	
D604	E-4	0007 B-4	the section of the
Đ605	E-6	Q015 D-3	1 1
9606	0-5	Q016 D-10	
0607	G-5	Q017 E-9	to capes:
D608	H-5	Q019 D-10	33,00,450
Ð609	G-5	Q020 D-8	
D610	G-5	Q104 C-1	Magazinen   Magazine
D611	F-4	Q106 A-2	LABOR TOWN BOARN DIE
1080	G-3	Q107 A-2	
Đ802	H-4	Q112 A-7	na et anomalina
0803	G-4	Q114 B-5	
0805	G-1	Q115 A-6	Rull on Y-AMI
9080	F-1	Q123 A-2	
0807	F-3	Q141 C-3	
D808	E-3	Q302 C-7	L
D810	E-1	Q303 C-7	psy is represented
0811	E-1	Q304 B-6	N 1941 (1941)
	F-4		

A Board —		Supplemental Experience Control of the Control of t			
2 700 3	4 - 4 - 5		els Jaroji je	8 9	Adjust FOOT in acceptance
CHAKE AND CHAKE A SA	Ostopi pistopan <sub>III</sub>		74F-31 Q 1-638-506-12 Q /	CNAZ CNAZ CNAZZ	Y-18 []
	00-	CNASI TAR			
(a) Date of the late of the la		129 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		120 L20	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
					PAST PROPERTY OF THE PAST PAST PAST PAST PAST PAST PAST PAST
			18-21-00 (0150) 18-21-00 (0150)	0000	150
		1950 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		1007 - 1009	R027 FF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
				8019 MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOT	22.00   S   D   D   D   D   D   D   D   D   D
	THE STATE OF THE S		1303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	10 CS40 153 A 156	#158 7 5 630 C358 T358 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	A STATE OF THE STA	15 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	0327 + 8325 + 83		13072 C360 3.58 1		Residence of August 1997
NAME OF THE PARTY	18137   3 \ 524   123   224   123   224   123   124	1 5 T (1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1.13) (1.13) (1.13)	1937	
	9053 1		12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		1 Page 1004
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		Y EHROMA		07/6 A4/8 R003 11	Coost
#384 (528 [CS51] PASS   CSBS	8627 MA B D T MAD A C D T MAD	06 8015		6120	Dags II 3985 69 20 C897 E FP 51
(A)	2000 2001 Q 12 C	E E 1477V H8	CIE CNA64		Side ages (1) Tais
1800 C823 PH	TO TO	1601	The state of the s		
12 U809 C808 R	Res ONE	RAO2		4887 B	ani - L
DEFLECTION S S S	3801	1 2002	7.20	To all in the second	o de la companya della companya della companya de la companya della companya dell
	061	POWER SUPPLY		E O [IC201	partile
200	84801 1-51/E	C60 THPA01)	- AC AC C633	7/1//	anisiza ne
7 8 8 8 7 TBC	080 C602	1631	R405	s Villeagha ao sa	
	C803	R6D1		9	41804(198)
C825	8803 *403 C618 (C618	3609	They do	27 0627	
TOMES VALUE AND A STREET	C806	260 ( 4)	1605	18 T603	362 0
150 0802	8802	111111111111	111/1/1/1/	11/1///////////////////////////////////	
	PS80 D807  1801  2 0805  1802  C805  T802  C805  C805				

















# A Board IC331 TDA4650-V4





# A BOARD WAVEFORMS



B-SS4030<ET.>-A<WAYELIST>-












- V Board - (KV-M2151D ONLY)





- J1 Board -



- C Board -







# 5-3. SEMICONDUCTORS

KEY-COOSV-F




STR54041




L78LR05Ð-MA






TĐA3827-V3 TĐA7245




nonnnnnn CTOP VIEW

PCA84C840P-011

TDA4660V2 , innanana, (TOP: VIEW)



SAA5246P/E CLOS ALEM




µPC1488H 0

MPC574J



BC637-16




BF871



BF959-AMMO



BU508AS2



25A1037K 25A1162-G 25B1295-UL6 25C1623-L5L6




25C2412K 25C2712G

25A1091-ø



25C24105N



25C2688-LK



2SÐ1408-Y



